

Вимоги для встановлення та налаштування

Фізичне підключення пристрою Соловейко:

Необхідні кабелі:

- Мережевий кабель (Ethernet);
- Аудіокабель (3,5 мм або RCA);
- Кабель живлення з блоком живлення (У комплекті з Соловейчиком).

Процес підключення:

- Мережевий кабель.

Підключіть пристрій до мережевого комутатора або роутера.

- Аудіокабель.

З'єднайте аудіовихід пристрою із підсилювачем звуку за допомогою аудіокабелю.

- Живлення.

Підключіть пристрій до електромережі через блок живлення. Блок живлення потрібно вставити в розетку на серверній стійці (обладнану безперебійником).

Видача доступів:

Для коректної роботи пристроїв Соловейко, для них необхідно надати доступи до серверів Соловейко.Медіа.

94.158.94.148

195.189.226.201

185.25.118.68

185.69.154.217

49.13.26.111

протокол ICMP

протокол TCP на порти 80, 53, 443, 123, 8443

протокол UDP на порти 80, 53, 443, 123, 8443

Created 2025-04-09 10:45:58 UTC by Менеджер
Updated 2025-04-09 10:48:09 UTC by Менеджер